


# Rozdzielanie



Rozdzielanie to funkcja, która pozwala na odłączenie od siebie elementów, które zostały wcześniej połączone podczas budowania. Przykładowo, możemy łączyć ze sobą przenośniki taśmowe lub robota z chwytakiem.

Jeśli chcesz rozdzielić robota od chwytaka:

1. Zaznacz grupę obiektów, które chcesz rozłączyć.
2. Kliknij **dwukrotnie prawym przyciskiem myszy** na wybraną grupę.
3. Wybierz opcję **Rozdziel**.

Po rozdzieleniu możesz swobodnie usunąć jeden z elementów, na przykład chwytak, i wymienić go na inny.





Revision #3

Created 5 July 2024 12:58:49 by Sonia

Updated 1 October 2024 10:27:27 by Sonia